


Adaptadores

Fornecido em aço carbono, latão ou aço inoxidável.

Obs.: Para solicitar a peça em latão, substituir o (A) por (L) no "código para pedidos".

Para solicitar a peça em aço inoxidável, substituir o (A) por (I) no "código para pedidos".

Adaptador bujão cabeça sextavada



código para pedidos rosca NPT	código para pedidos rosca UNF	código para pedidos rosca BSPT	código para pedidos rosca BSP	código para pedidos rosca MÉTRICA
(A)ABJ 1/8 NPT	(A)ABJ 5/16 UNF	(A)ABJ 1/8 BSPT	(A)ABJ 1/8 BSP	(A)ABJ M8 x 1
(A)ABJ 1/4 NPT	(A)ABJ 3/8 UNF	(A)ABJ 1/4 BSPT	(A)ABJ 1/4 BSP	(A)ABJ M10 x 1
(A)ABJ 3/8 NPT	(A)ABJ 7/16 UNF	(A)ABJ 3/8 BSPT	(A)ABJ 3/8 BSP	(A)ABJ M12 x 1,5
(A)ABJ 1/2 NPT	(A)ABJ 1/2 UNF	(A)ABJ 1/2 BSPT	(A)ABJ 1/2 BSP	(A)ABJ M14 x 1,5
(A)ABJ 3/4 NPT	(A)ABJ 9/16 UNF	(A)ABJ 3/4 BSPT	(A)ABJ 3/4 BSP	(A)ABJ M16 x 1,5
(A)ABJ 1 NPT	(A)ABJ 3/4 UNF	(A)ABJ 1 BSPT	(A)ABJ 1 BSP	(A)ABJ M18 x 1,5
(A)ABJ 1.1/4 NPT	(A)ABJ 7/8 UNF	(A)ABJ 1.1/4 BSPT	(A)ABJ 1.1/4 BSP	(A)ABJ M20 x 1,5
(A)ABJ 1.1/2 NPT	(A)ABJ 1.1/16 UNF	(A)ABJ 1.1/2 BSPT	(A)ABJ 1.1/2 BSP	(A)ABJ M22 x 1,5
–	(A)ABJ 1.3/16 UNF	–	–	(A)ABJ M24 x 1,5
–	(A)ABJ 1.5/16 UNF	–	–	(A)ABJ M26 x 1,5
–	(A)ABJ 1.5/8 UNF	–	–	(A)ABJ M27 x 2
–	(A)ABJ 1.7/8 UNF	–	–	(A)ABJ M33 x 2

Adaptador bujão sextavado interno

Fornecido em aço carbono ou aço inoxidável.

Obs.: Para solicitar a peça em aço inoxidável, substituir o (A) por (I) no "código para pedidos".



rosca externa NPT	sextavado interno para Allen	código para pedidos
1/8 - 27	3/16"	(A)ABSI 1/8 NPT
1/4 - 18	1/4"	(A)ABSI 1/4 NPT
3/8 - 18	5/16"	(A)ABSI 3/8 NPT
1/2 - 14	3/8"	(A)ABSI 1/2 NPT
3/4 - 14	9/16"	(A)ABSI 3/4 NPT