
## Informações técnicas – Instruções para a montagem Conexões com anilhas de dupla cravação "E" Montagem com dispositivos de montagem temperados

Preparar o tubo conforme descrito na página 39. Observar as indicações quanto à lubrificação.


## Pré-montagem



- Colocar a porca e a anilha de dupla cravação sobre o tubo
  Observação: A borda cortante da anilha deverá estar voltada para a extremidade do tubo.
- (2) Rosquear a porca com a mão até encontrar resistência.
- (3) Empurrar o tubo contra o batente do corpo da conexão de pré-montagem lubrificada, apertando a porca com a chave por aproximadamente 1 1/4 voltas.
- Controle da pré-montagem

  Depois da pré-montagem, desmontar a conexão do tubo soltando a porca. O colar visível deverá preencher o espaço em frente da borda cortante. A anilha poderá ser girada mas não ser deslocada axialmente.

## Montagem final no corpo da conexão



- (5) Rosquear a porca com a mão até encontrar resistência.
- Apertar a porca com a chave por aproximadamente 1/4 a 1/3 de volta, mantendo o corpo da conexão em posição com outra chave.
- 7 Controle da montagem final

Depois do aperto final, desmontar a porca. O colar visível deverá preencher o espaço em frente da borda cortante. Se não for suficiente, apertar um pouco mais. A anilha poderá ser girada mas não se deslocará axialmente.

## Instalação final de conexões pré-montadas

É feita como descrito acima para a instalação final no corpo da conexão. Depois que a porca tiver sido rosqueada até o batente, se aperta mais 1/4 a 1/3 de volta acima do ponto de aumento de torque, segurando o corpo da conexão com outra chave.